

マーブルシンク カウンター



シンク・カウンターは食べ物を扱う場所です。
お手入れの習慣をつけ、清潔に保ちましょう。

日常のお手入れは

毎日 ふきんなどで水ぶきします。



水ぶきで取れない汚れは…



- ① スポンジに中性洗剤を含ませこする、またはメラミンスポンジに水をつけ、汚れている部分をこすります。
- ② 洗剤や汚れをしっかりと洗い流します。洗い流せない場合は、しっかりとふき取りましょう。


Point!

ほとんどの汚れは、中性洗剤とスポンジ、またはメラミンスポンジで落とせます。

こびりついたガンコな汚れやすりキズには…



- ① スポンジたわしのナイロン面に水を含ませ軽くこする、またはクリームクレンザーを少量たらし、スポンジや丸めたラップでこすります。
こするときは、**均一に力を入れて円を描くように**しましょう。
- ② 汚れをしっかりと洗い流します。
洗い流せない場合は、しっかりとふき取ります。



■推奨品：キクロン A (キクロン)

Point!

スポンジたわしのナイロン面やクリームクレンザーで表面をこすると、マーブルワックスが取れてしまいます。**マーブルワックスを塗布しておくことで汚れが付きにくくなりますので、こすった後は、必ずマーブルワックスを塗っておきましょう。**

マーブルワックスの使いかた

Point!

マーブルワックスを塗る前に
シンク・カウンターの汚れを落としてから、からぶきし乾燥させておきます。



- ① 塗布する箇所の真ん中あたりにマーブルワックスを少量たらし、メラミンスポンジまたはやわらかい布で薄くのばします。
ご使用の目安 … 1㎡あたり約 10ml



- ② 約 5 分間放置してから、やわらかい布でからぶきします。
- ③ 約 8 時間（一晚）放置し、完全に乾燥させます。

注意

マーブルワックスを使うときには

- マーブルワックスの取扱説明書に記載されている注意事項をよく読み、正しくお使いください。
- からぶき作業は、マーブルワックスを塗り始めてから 30 分以内に終わってください。長時間放置すると、塗りムラの生じるおそれがあります。
- 光の具合やマーブルワックスの塗りがたなどにより、お手入れ箇所表面のツヤの見えかたが異なる場合があります。

排水フタについた取れない汚れは…

排水フタは、ヌメリやカビのつきやすい箇所です。
中性洗剤で取れない汚れには、泡タイプの漂白剤が効果的です。



- ① 汚れの部分に漂白剤を吹きつけます。
※特にフタの裏側が汚れやすいため、注意しましょう。
- ② 5分程度放置し、しっかり洗い流します。

■推奨品：キッチン泡ハイター（花王）

Point!

漂白剤で白っぽくなったときは、メラミンスポンジで軽くこするとキレイになります。

浅いキズがついてしまったら…

キズつきにくい素材ですが、万一浅いキズがついてしまっても補修が可能です。



- ① 市販の耐水サンドペーパー（#240）に水をつけ軽くこすります。こするときは、**均一に力を入れて円を描くように**しましょう。

※耐水サンドペーパーは、ホームセンターや金物店などで購入可能です。



- ② スポンジたわしのナイロン面で軽くこすります。
- ③ 汚れをしっかり洗い流します。
洗い流せない場合は、しっかりふき取ります。

Point!

サンドペーパーで表面をこすると、マーブルワックスが取れてしまいます。
マーブルワックスを塗布しておくことで汚れがつきにくくなりますので、こすった後は、**必ずマーブルワックスを塗っておきましょう。**