



## 同梱部品


部品はそろっていますか?  
破損や不備がありましたら、  
お買い上げの販売店または弊社まで  
ご連絡ください。



水栓取付用アダプターセット	
Aタイプ W22 ホワイト (パッキン付属)	
Bタイプ M24 グレー (パッキン付属)	
Cタイプ 16mm ホワイト	

※他のサイズのアダプターは  
別売品です。  
トクラスオンラインショップにて  
お買い求めください（裏面参照）。

## 部品展開図 (分解可能なパートの名称)



## 1. 浄水カートリッジの取り付け方

### お願い

- ・浄水カートリッジを持つときは、必ず上部の突起部分を持ってください。
- ・上部ケースを外すときは、必ず下部ケースを持ってください。



- ①下部ケースを持ち、上部ケースを反時計回りにまわして外す。



- ②浄水カートリッジ用のパッキンを、下部ケースの中へ入れる。



- ③浄水カートリッジ底面の凸部を下部ケース内部底面の凹部にあわせ、浄水カートリッジを入れる。  
※浄水カートリッジが正しい位置に収まっていないと、きちんとではありません。



- ④上部ケースを時計回りにまわし、下部ケースに取り付ける。  
上部ケースのロゴと下部ケースの▼の縦位置がそろうまで、しっかりとまわしてください。  
※正しく取り付けができていない場合、水漏れや破損のおそれがあります。




## 3. 浄水器の使い方

### 浄水モード (CLEAN)

- 35°C未満の水温でご使用ください。


浄水ストレート　浄水シャワー



### 原水モード (浄水カートリッジを通らない)

- 60°C未満の水温でご使用ください。

原水ストレート　原水シャワー



- ・操作グリップをまわしてモードを切り替えます。
- ・本体正面の▼と吐水マークをそろえると、そのマークのモードで吐水されます。

### お願い

- モード切り替えの際は、必ず水を止めてください。  
水漏れのおそれがあります。

- ・すべてのモードでマイクロバブルが発生します。
- ・モードによって、マイクロバブルの発生量に差があります。
- ・水が白く見えることがあります、マイクロバブルの気泡によるものです。  
時間がたつと気泡が消え、透明な水になります。
- ・毎日の浄水モードの使い始めには、ご使用の前に30秒以上流してください。  
また、浄水を2日間以上使用しなかったときは、浄水モードで5分以上水を流し、においや水あかがないことを確認してください。

## 2. 水栓金具への浄水器本体の取り付け方

### 注意

- 取り付けの前に、蛇口先端にフレ・ヒビ・変形や欠けがないか確認する。  
水漏れや破損の原因となります。

水栓金具への取り付けにはアダプターが必要ですが、蛇口の形状によって使用するアダプターや取り付け方が異なります。蛇口の形状に応じた別売のアダプターをお買い求めください。ただし、蛇口サイズや形状によっては、浄水器本体を取り付けられない場合があります。

### ● 泡沫キャップのついている蛇口 (ねじ式)

A: 外ねじ式



B: 内ねじ式



適合アダプター (パッキン付属)

W22 (ホワイト)

M24 (グレー)

- ①蛇口についている泡沫キャップを外す。  
※泡沫キャップは捨てずに保管



- ②浄水器本体から取付キャップを外し、アダプターとパッキンを本体上部にのせる。



- ③取付キャップでアダプターとパッキンを固定する。



- ④蛇口先端にアダプターがセットされた浄水器本体をはめ込み、まわして取り付ける。



- ⑤ロゴが正面にくるよう、まわして調整し、しっかりと締め付け固定する。  
※この締め付けが緩いと水漏れの原因となります。

### ● 丸型蛇口 (ねじ式ではない)

C: 丸型



※パイプ径の数字の刻印がある面が上

16mm (ホワイト)

- ①蛇口の外径を測定し、蛇口にあったアダプターを選ぶ。  
(16mm以外は有料オプションです。)



- ②浄水器本体から取付キャップを外し、蛇口上部まで通してから、適合するアダプターを蛇口先端にはめ込む。



- ③取付キャップをアダプターまで下ろす。



- ④取付キャップで浄水器本体を締め付ける。



- ⑤ロゴが正面にくるよう、まわして調整し、しっかりと締め付け固定する。  
※この締め付けが緩いと水漏れの原因となります。

## 4. 浄水カートリッジの交換のしかた

### <浄水カートリッジ交換の目安>

- ・使用可能なら過水量の目安は900L (1日10Lの使用で約3ヶ月)

※水道水の水質や水圧のほか、給水設備の老朽化や配管工事等により、早く交換が必要になることがあります。

次の場合には、必ず新しいカートリッジへ交換してください。

- ・流量の減少
- ・浄水からのカルキ臭やカビ臭
- ・水あかが出るなどの異常

### お願い

- ・浄水カートリッジを持つときは、必ず上部の突起部分を持ってください。
- ・上部ケースを外すときは、必ず下部ケースを持ってください。



- ①水を止め、浄水器本体から水が出ていないことを確認する。



- ②取付キャップをまわし、浄水器本体を水栓から外す。



- ③上部ケースを反時計回りにまわして外し、浄水カートリッジを取り出す。




- ④古い浄水カートリッジ用パッキンを下部ケースの中から取り出し、新しいパッキンを下部ケースの中に入れる。



- ⑤浄水カートリッジ底面の凸部を下部ケース内部底面の凹部にあわせ、新しい浄水カートリッジを入れる。  
※浄水カートリッジが正しい位置に収まっていないと、きちんとではありません。



- ⑥上部ケースを時計回りにまわし、下部ケースに取り付ける。



- ・上部ケースのロゴと下部ケースの▼の縦位置がそろうまで、しっかりとまわしてください。

※正しく取り付けができていない場合、水漏れや破損のおそれがあります。

- ⑦「2. 水栓金具への浄水器本体の取り付け方」にしたがい、浄水器本体を水栓に取り付ける。



## 安全のために必ずお守りください

◎ここでは、製品の安全に関する重要な内容を記載しています。  
人への危害、財産の損害を未然に防ぐため、記載内容を必ずお守りください。

### ▲警告 取り扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 飲用に合格した水（水道水）以外には使用しない
- 本取扱説明書での説明項目以外で分解しない

### △注意 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 本体および浄水カートリッジに衝撃を与えない。
- 浄水のくみおきはしない。
- 魚などの生き物の飼育には使用しない。
- 水圧の高い場所（0.35MPa以上）では流量を減らして使用する。
- 水栓にガタつきがある場合は使用しない。
- 凍結させない。

- 高温となっている器具（熱いフライパンや鍋など）を近づけない、火気の近くでは使用しない。
- 浄水モードで35°C以上のお湯を、原水モードで60°C以上のお湯を通さない。

- 元止め式瞬間湯沸かし器や電気温水器には接続しない。
- シャワーフェイスや整流器を手や布でふさいだり、直接触ったりしない。

- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどの溶剤やアルコールなどを使用しない。また、本体および浄水カートリッジは食器洗い機に入れない。

- たわしなどの硬いブラシも使用しない。

- 交換用浄水カートリッジは、純正品以外は使用しない。

### 使用上のお願い

- 規定の水圧の範囲（0.1～0.35MPa）での使用を推奨します。

- シャワーフェイスや整流器は定期的にお手入れしてください。

- シャワーフェイスや整流器に食器の残菜や洗剤を付けてないようにしてください。

- 湯水混合栓に取り付けた場合、給湯器の着火が悪くなることがあります。

- 浄水器本体に浄水カートリッジを取り付けながら、浄水器を使用してください。

- 毎日の浄水モードの使い始めには、30秒程度浄水を流してください。

- 長期間（1週間以上）浄水モードを使用しなかった場合は、新しい浄水カートリッジへ交換してください。

- 浄水モードを初めて使用する際、まれに黒色や白色の微粉が混ざることがあります。その場合は微粉が出なくなるまで浄水を流してください。この微粉はろ材のため、万一飲んでしまっても害はありません。

- 水を出すときや止めるときは、ゆっくり操作してください。

- 操作グリップを必ず各モードの▼と縦位置を合わせてご使用ください。

- 使用中に接続部や浄水器本体から水漏れが生じた場合、破損している可能性があります。

お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。

## こんなときは

現象	お調べいただくところ	処置のしかた
においが取れない。 味がおかしい。	浄水カートリッジが確実に取り付けられていますか。 飲用に適した水を使用していますか。	浄水カートリッジを取り付け直してください。 飲用に適した水をご使用ください。
原水（水道水）、浄水の流量が少ない。	浄水カートリッジが交換時期を過ぎていませんか。 水栓の止水栓は十分に開いていますか。	新しい浄水カートリッジに交換してください。 水栓の止水栓で流量を調整してください。
浄水器の水切れが悪い。	シャワーフェイス・整流器の目詰まりはありませんか。 ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合、能力切替式のものは適正能力にセットされていますか。	シャワーフェイス・整流器を掃除もしくは交換してください。 ガス給湯器の能力を適正能力にセットしてください。
水が白く濁る。	浄水カートリッジの吸い込んだ水が出てくるためです。	止水後数十秒で止まります。 時間がたつと徐々に消えてきますので、そのままご使用ください。
水に異物や浮遊物が混ざる。	水質によっては、長時間の使用によりミネラル成分などが徐々にたまり、異物や浮遊物として吐出される場合があります。	通水し、内部を洗浄してからご使用ください。
浄水に黒い粉や白い粉が混じる。	活性炭などのろ材で異常ではありません。	無害ですので、そのままご使用ください。
ケースが閉まらない。	Oリング、パッキンが外れたり、浮いていませんか。 カートリッジが正しく取り付けられていますか。 気温が極端に低いところで使用していませんか。	Oリング、パッキンを正しく取り付けてください。 カートリッジを正しい位置に取り付けてください。 適切な環境（室温下）でご使用ください。
浄水器本体や水栓との接続部から水漏れする。 水の出方が悪い（乱れる）。	浄水カートリッジが確実に取り付けられていますか。 Oリング、パッキンが外れたり、浮いていませんか。 水栓が高くないですか。	浄水カートリッジを取り付け直してください。 Oリング、パッキンを正しく取り付けてください。 もう一度取り付け直してください。
ストレートとシャワーの両方から水が出る。	アダプターや取付キャップにフレ・ヒビ・ねじ山のつぶれなどの破損箇所がありませんか。	お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせください。取り外す際は、破損箇所でケガをしないよう注意してください。
吐水時に、異音が聞こえる。	水栓の吐水口部分にフレ・ヒビ・変形などの破損箇所がありませんか。	水栓メーカーにお問い合わせください。
取り付けができない。	Oリング・パッキンが劣化していませんか。	Oリング・パッキンはゴム製のため、ご使用環境に応じて経年劣化いたします。本体のお買い替えをお願いいたします。
浄水の流量の減り方が早い。（浄水カートリッジの目詰まりが早い）	新築やリフォーム、受水槽・配管などの掃除や水道工事の際は、大量のさびやゴミが水道水中に混入する場合があります。	浄水器を取り外した状態で、水道水を流し、濁りがなくなったら浄水器を取り付けてください。
	流量が多い場合、目詰まりが早くなることがあります。	流量を絞って使用してください。
	赤さびや微細な濁り成分が多い水道水の場合は、浄水カートリッジの目詰まりが早くなることがあります。	毎日の使い始めはしばらく「原水シャーモード」にて水道水を通してください。

## お手入れのしかた

### ●浄水器本体

- 水またはぬるま湯を含ませた布をよく絞って拭く。
- 汚れがとれないときは、うすめた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いてから水洗いし、から拭きする。

### ●シャワーフェイス・整流器（マイクロバブル発生器）

ゴミなどがつまると吐水量が減ることがあるほか、マイクロバブルが発生しないおそれがあるため、定期的にお手入れしてください。

- ①浄水器本体を水栓から取り外す。

- ②シャワーフェイスを矢印の方向にまわして取り外す。

※底面部の溝に定規などを差し込んでまわすと、外れやすくなります。

※共回りしないよう操作グリップを持つ。

- ③シャワーフェイスから整流器を取り外す。

- ④シャワーフェイスと整流器を清潔なやわらかいブラシなどで水洗いする。

- ⑤お手入れが終わったら、逆の手順で組み立てる。

※Oリングを外した場合は、必ずOリングを取り付溝にはめてから整流器を取り付けてください。

※締め付けが不十分だと、シャワーフェイスが外れたり水漏れする場合があります。

～落ちにくい汚れは～

鉄さびなどの落ちない汚れには、クエン酸による洗浄も可能です。

5gのクエン酸を溶かした100ccの水（20°C前後）に1晩つけてから、十分な水で洗い流してください。

それでも落ちない場合は、浄水器本体の買い替えをご検討ください。



## 各種パートのご購入

### ●交換用浄水カートリッジ（パッキン付属）

品番	JCDC9C	JCDC9C-1
価格	14,520円（税込）	3,630円（税込）
数量	4個入り	1個入り

### ●有料オプション水栓取付用アダプターセット（表面参照）

品番	HXF-X-5316X-00
価格	550円（税込）
同梱品（4種類のアダプターを同梱）	
Aタイプ 泡沫水栓（外ねじ）用	Bタイプ 泡沫水栓（内ねじ）用
M22（パッキン付属） グレー	W23（パッキン付属） ホワイト
Cタイプ (丸型蛇口用)	
17.5mm ホワイト	19mm ホワイト

本表示価格は2023年12月現在の価格です。  
仕様・品番・価格等は、予告なく変更される場合があります。  
交換用浄水カートリッジを定期的にお届けする「定期購入サービス」もございます。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。

### ＜ご注文方法＞

#### インターネット

<https://shop.toclasis.co.jp/> <https://www.rakuten.ne.jp/gold/toclasis-water/>

トクラス オンラインショップ

トクラス 楽天市場

お電話 **0120-32-0440** FAX **053-484-0113**

受付時間 ●月曜～金曜 9:00～17:30  
●土曜・日曜・祝日 9:00～17:00  
夏期休業・年末年始 9:00～17:00  
※一部IP電話をご利用いただけません。

### 浄水カートリッジの処分

使用済みの浄水カートリッジ及びパッキンは、各自治体の区分にしたがい処分してください。区分が不明な場合は、燃えないゴミとして処分してください。

浄水カートリッジは次のもので構成されています。

ケース：プラスチック

活性炭：炭

パッキン：ゴム

### アフターサービス

#### 【お問い合わせする前に「こんなときは」をご確認ください！】

#### ＜保証書（この説明書に添付されています）＞

●この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。ご購入日や販売店等のお買い上げの明細が分かる書類（領収書等）と共に、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

●保証期間は保証書をご確認ください。

#### ＜保証について＞

##### ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、無料で対応させていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、貼付ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。

#### ＜補修用性能部品の供給期間＞

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後7年です。

#### ＜お問い合わせされるときは＞

##### 【お問い合わせ先】

お求めの販売店または ①住所、氏名、電話番号

お客様相談窓口 ②商品名

③品番 ④お買い上げ日

⑤故障内容、異常の状況

お客様相談窓口

商品についてのご相談 ⑥受付時間／月～金 9:00～17:30

（祝日、夏期休業・年末年始を除く）

お電話は、内容確認およびサービスの向上等を目的として、保存（録音）させていただくことがあります。

あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針の詳細は、当社ホームページをご覗ください。

トクラス株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西区西町1370

2312-ZWXFX-28199-10-M0

## 保証書

見本

商品名(または品番)マイクロバブル×蛇口直結型浄水器 NaTiO Ball (DC9C型)	保証期間	お引渡し日またはご購入日から 1 年
ふりがな ご芳名	※お引渡し日 またはご購入日	西暦 年
※お客様	ご住所	店名
	※販売店	住 所
	お電話	電 話

(印欄は必ずご記入ください。)

### 保証規定

#### 1. 保証期間